Installatie instructie Hikvision Deurbel DS-KV6113-WPE C versie

Dit kan je aan het typenummer zien als je de C versie hebt dan staat er namelijk (C) achter het type nummer.

De volgende handleiding is dus echt voor de C versie. Als je de verkeerde versie erop zet kan deze onbruikbaar worden en zal deze terug naar de importeur gestuurd moeten worden, dus let alsjeblieft goed op.

Stap 1 download de SADP tool om de deurbel te activeren

- De bijgeleverde url is op basis van windows, ook voor de mac is deze beschikbaar

- https://www.hikvision.com/en/support/tools/desktop-tools/sadp-for-windows/

**Stap 2** Activeer de deurbel als dit nog niet is gedaan. Dit doe je om de deurbel aan te vinken en dan op activate te klikken. Lukt dit nu niet, download dan IVMS4200. Via deze tool lukt het vaak alsnog.

**Stap 3** Zet DHCP aan, op deze wijze krijg je een ip adres wat hoort bij je eigen netwerk. Hierbij het je het wachtwoord nodig die je net hebt aangemaakt.

**Stap 4** Lees het nieuwe ip adres af en ga naar Google Chrome of IE (Internet Explorer), deze werken het beste.

**Stap 5** Wanneer je de Hikvision deurbel van de nieuwste firmware wil voorzien upgrade je de deurbel als volgt. Als je dat niet wil, sla je deze stap over.

Download de laatste firmware via de Hikvision Portal (Deze vind je hier)

Mocht je problemen krijgen met het uploaden van het bestand, controleer dan of je de plug-in hebt gedownload en geïnstalleerd hebt. Bij de eerste keer de web interface te openen komt dit automatisch in beeld.

HIKVISION	Live View User Number Settings Device Management Configuration
🖵 Local	Upgrade & Maintenance
🖻 System 🛛 🔿	
System Settings	Reboot
Maintenance	Reboot Reboot the device.
Security	Restore Parameters
User Management	Default Reset all the parameters, except the IP parameters and user information, to the default settings.
⊕ Network ∨	Restore All Restore all parameters to default settings.
t Video/Audio	Unbound Account Unbound EZVIZ Account
🖾 Image	Export
🖹 Event 🗸 🗸	Device Parameters v Export
📋 Schedule 🛛 🗸	Import Config File
Intercom	Device Parameters v P I Import
Access Control	
	Upgrade
	Controller V Upgrade
	Note: The upgrading process will be 1 to 10 minutes, please don't disconnect power to the device during the process. The device reboots automatically after upgrading.

Nadat de KV6113 WPE1 opnieuw is opgestart log je weer in op de web interface, waarna je verder kan gaan met de installatie.

Stap 6 in de web interface kan je vervolgens de taal en tijd aanpassen

HIKVISION	Live View User	Number Settings Device Management Configuration						
🖵 Local	Basic Information Time Settings DST About							
🗖 System 🛛 🔿								
System Settings	Device Name	OUTDOOR STATION						
Maintenance	Device No.	88						
Security	Language	English						
User Management	System Type	Network System						
Detwork  V	Model	DS-KV6113-WPE1(B)						
🗈 Video/Audio	Serial No.	DS-KV6113-WPE1(B)0120210106RR						
🖸 Image	Firmware Version	V2.2.3 build 200805						
🛱 Event 🗸 🗸	Encoding Version	V4.0 build 181206						
📋 Schedule 🛛 🗸	Web Version							
📮 Intercom	Plugin Version							
Access Control	Number of Channels							
	Number of Alarm Input							
	Capacity	0						
	User	0/2000						
		Save						
HIKVISION	Live View User	Number Settings Device Management Configuration						
📮 Local	Basic Information Time Set	ttings DST About						
🖻 System 🛛 🔨	Time Zone	(CMT+01-00) Ameterdam Berlin Domo Paris						
System Settings	Timing mode							
Maintenance	Server Address	ime windows ch						
Security	NTP Port 1	23						
User Management	Interval 1	1440 minute(s)						
Metwork  ✓								
ा Video/Audio		Save						
🖾 Image		\						
🖹 Event 🗸								
🗐 Schedule 🛛 🗸								
Access Control								

Stap 7 Contoleer of Hik-connect aanstaat

HIK	VISION	Live View Organization Str Configuration
	System	FTP Platform Access Other
Ð	Network	Platform Access Mode Hik-Connect V
	Basic Settings	Z Enable
	Advanced Settings	Server Address litedev.hik-connect.com
<u>Q.</u>	Video/Audio	Register Status Online
14	Image	Stream Encryption/Encry
	Event	6 to 12 letters (a to z, A to Z) or numbers (0 to 9), case sensitive. You are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.
	Intercom	
		🖹 Save

Krijg je hier een afwijkend scherm te zien, log dan uit en probeer opnieuw in te loggen. Op je telefoon: In de Hik-connect app die te downloaden is in de app store voor IPhone en voor Android via google zoeken naar Hik-Connect, de website van Hikvision staat dan de app. Indien je een account hebt aangemaakt kan je een apparaat toevoegen door de QR code te scannen die achterop de deurbel staat. Vervolgens vraagt de app op een verificatie code, deze is achter op de bel af te lezen of in het bovenstaande scherm onder stream encryption.

## Optionele stap 8, aansluiten normale bel.

Wil je een normale bel aansluiten dan heb je in een eerdere stap de firmware geüpgraded; Je zal de volgende instelling moeten wijzigen naar Mechanical Doorbell i.p.v. Electric Lock.

HIKVISION		Live View User	Number Settings	Device Management	Configuratio	on	
🖵 Local		Device ID Settings Session Set	tings Time Para	meters Ringbacktone	e Settings	Press Button to Call	I/O Settings
🖽 System	~						
O Network	~	I/O Input No.	Input1	~			
t Video/Audio		Input	Door Status	~			
🖾 Image		I/O Output No.	Output1	~			
🖹 Event	~	Output	Mechanical Doorbel	~			
📋 Schedule	~		Electric Lock Mechanical Doorbel				
📮 Intercom			Save				
Access Control							

De bel en de oude voeding kan hergebruikt worden, waar de oude bel zat, die twee draden kunnen nu aangesloten worden op de blauwe en groene kabels. Dit kan je solderen of met een aansluit klemmetje verbinden aan de bestaande bedrading.

