


Snelle Handleiding Hikvision KV6114-WBE1

Activeer de deurbel met SADP

1. Download het programma SADP op de Hikvision site
Zie hier de [link](#)

2. Wanneer het programma geopend is, selecteer eerst de Hikvision deurbel. Vervolgens is het mogelijk om links het nieuwe wachtwoord in te voeren. Graag geen speciale tekens. Dit kan namelijk later fout gaan tijdens het inloggen. Onthou het wachtwoord goed, of schrijf het op. Het is namelijk niet mogelijk om de deurbel eenvoudig te resetten. Wanneer je twee keer hetzelfde wachtwoord hebt ingevuld kan je op de knop 'Activate' drukken



SADP

Total number of online devices: 30

Unbind Export Refresh

ID	Device Type	IPv4 Address	Status	Port	Enhanced SDK Service Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Port
001	DS-KH8380-TE1	192.168.1.152	Active	8000	N/A	V2.2.90build 241...	192.168.1.1	80
002	DS-7608NXI-I2/8P/VPro	192.168.1.137	Active	8000	8443	V5.05.330build 2...	192.168.1.1	80
003	DS-KH6350-WTE1	192.168.1.205	Active	8000	N/A	V2.1.66build 220...	192.168.1.1	80
004	DS-3E1105P-EI	192.168.1.2	Active	8000	N/A	V1.2.0build 210616	192.168.1.1	N/A
005	DS-KV6113-WPE1(C)	192.168.1.98	Active	8000	N/A	V2.2.65build 230...	192.168.1.1	80
006	DS-E04NI-Q1	192.168.1.110	Active	8000	N/A	V4.30.078build 2...	192.168.1.1	80
007	DS-2TD1228-2/QA(BLA...	192.168.1.209	Active	8000	N/A	V5.5.98build 240...	192.168.1.1	80
008	DS-KV6114-WBE1	192.0.0.65	Inactive	8000	N/A	V3.9.0build 250905	192.0.0.1	80
009	DS-E04NI-Q14P	192.168.1.168	Active	8000	N/A	V4.30.405build 2...	0.0.0.0	80
010	DS-3E1528HP-SI-24P2...	192.168.1.170	Active	8000	N/A	V3.1.2 build 240...	192.168.1.1	80
011	DS-3E1105P-EI	192.168.1.3	Active	8000	N/A	V1.2.0build 210616	192.168.1.1	N/A
012	DS-2CD2387G2H-LISU/...	192.168.1.224	Active	8000	8443	V5.7.18build 240...	192.168.1.1	80
013	DS-2SF8C425MXG-EL/26	192.168.1.83	Active	8000	8443	V5.8.20build 250...	192.168.1.1	80
014	DS-2CD2147G2-SU	192.168.1.203	Active	8000	8443	V5.5.800build 21...	192.168.1.1	80
015	DS-2CD2787G2H-LIPT...	192.168.1.7	Active	8000	8443	V5.7.18build 240...	192.168.1.1	80
016	DS-2CD2387G2P-LISU/SL	192.168.1.208	Active	8000	8443	V5.7.20build 241...	192.168.1.1	80
017	DS-2CD2955G0-ISU	192.168.1.91	Active	8000	N/A	V5.7.20build 230...	192.168.1.1	80
018	DS-2CD2346G2P-ISU/SL	192.168.1.213	Active	8000	8443	V5.7.11build 230...	192.168.1.1	80

Activate the Device

The device is not activated.

You can modify the network parameters after the device activation.


Activate Now

New Password:

Confirm Password:

Activate

3. Activeer DHCP om automatisch een ip adres te ontvangen die bij het thuis netwerk past. Dit doe je door het vinkje te zetten bij Enable DHCP. Vervolgens vul je wederom het gekozen wachtwoord in (stap1) en klik je op Modify



Total number of online devices: 30

ID	Device Type	IPv4 Address	Status	Port	Enhanced SDK Service Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Port
001	DS-KH8380-TE1	192.168.1.152	Active	8000	N/A	V2.2.90build 241...	192.168.1.1	80
002	DS-7608NXI-I2/8P/VPro	192.168.1.37	Active	8000	8443	V5.05.330build 2...	192.168.1.1	80
003	DS-KH6350-WTE1	192.168.1.205	Active	8000	N/A	V2.1.66build 220...	192.168.1.1	80
004	DS-3E1105P-EI	192.168.1.2	Active	8000	N/A	V1.2.0build 210616	192.168.1.1	N/A
005	DS-3E1105P-EI	192.168.1.3	Active	8000	N/A	V1.2.0build 210616	192.168.1.1	N/A
006	DS-KV6113-WPE1(C)	192.168.1.98	Active	8000	N/A	V2.2.65build 230...	192.168.1.1	80
007	DS-E04NI-Q1	192.168.1.110	Active	8000	N/A	V4.30.078build 2...	192.168.1.1	80
008	DS-E04NI-Q1/4P	192.168.1.168	Active	8000	N/A	V4.30.405build 2...	0.0.0.0	80
009	DS-KV6114-WBE1	192.0.0.65	Active	8000	N/A	V3.9.0build 250905	192.0.0.1	80
010	DS-3E1528HP-SI-24P2...	192.168.1.170	Active	8000	N/A	V3.1.2 build 240...	192.168.1.1	80
011	DS-2CD2387G2P-LSU/SL	192.168.1.208	Active	8000	8443	V5.7.20build 241...	192.168.1.1	80
012	DS-2TD1228-2/QA(BLA...	192.168.1.209	Active	8000	N/A	V5.5.98build 240...	192.168.1.1	80
013	DS-7716NXI-I4/S	192.168.1.92	Active	8000	8443	V5.03.000build 2...	192.168.1.1	80
014	DS-2CD2955G0-ISU	192.168.1.91	Active	8000	N/A	V5.7.20build 230...	192.168.1.1	80
015	DS-2CD2146G2H-ISU	192.168.1.212	Active	8000	8443	V5.7.14build 231...	192.168.1.1	80
016	DS-2CD2147G2-SU	192.168.1.202	Active	8000	8443	V5.5.800build 21...	192.168.1.1	80
017	DS-2CD2346G3D-I2ZU...	192.168.1.65	Active	8000	8443	V5.8.11build 250...	192.168.1.1	80
018	DS-2CD2147G2-SU	192.168.1.206	Active	8000	8443	V5.7.13build 230...	192.168.1.1	80

Modify Network Parameters

☒ Enable DHCP
☐ Enable Hik-Connect

Device Serial No.: DS-KV6114-WBE10120250905ENG

IP Address: 192.0.0.65

Port: 8000

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.0.0.1

IPv6 Address: ::

IPv6 Gateway: ::

Prefix Length: 0

HTTP Port: 80

Security Verification


Admin Password: [password field]

Modify [Forgot Password](#)


4. Als dat is gedaan kan je de lijst refreshen, door op de refresh knop te klikken. Indien je dit gedaan hebt zie je nu het IP adres erachter verschijnen. Dit IP adres is belangrijk voor de volgende stappen.

Configureren van de Hikvision Deurbel


5. Start een browser o, het liefst Chrome, daar hebben we de beste ervaring mee. Type het IP adres in die je net hebt gezien in stap 4. Je wordt nu geleid naar een login pagina. Vul voor gebruikersnaam 'admin' en bij het wachtwoord je gekozen wachtwoord.
6. Ga naar 'System and Maintenance' en dan onder netwerk zie je device access staan. Vul daar bij Verification Code het wachtwoord in. We raden aan om hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Druk vervolgens op Save.



7. Installeer op je telefoon Hik-Connect App. Deze is gratis te downloaden voor de verschillende telefoons. Indien je ook daar een account hebt aangemaakt met je mail adres of je telefoonnummer dan kan je gebruik maken van de app. Door de app te openen kan je een apparaat toevoegen. Dit kan door middels van een QR code. Wanneer je bij pijl 4 'view' indrukt kan je de QR code zien om de duurbel te koppelen op de telefoon.



8. Vervolgens kan de algemene instellingen goed zetten zoals de taal en de tijdszone



HIKVISION® Access Control Video Intercom

System Configuration

- System Configuration
 - System Settings
 - User Management
 - Network
 - Storage Management
 - Access Configuration
 - Video/Audio
 - Image
 - Event

Basic Information

Device Name: OUTDOOR STATION

* Device No.: 88

Language: Nederlands

Model: DS-KV6114-WBE1

Serial No.: DS-KV6114-WBE10120250905ENG3013199

Firmware Version: V3.9.0 build 250905 [Upgrade](#)

Hardware Version: 1-0-1

Web Version: V5.2.14_R0401 build 250805

Plugin Version: V3.0.7.41

Available Video Channels: 1

IO Input Number: 4


IO Output Number: 2

Local RS-485 Number: 1

Register Number: 10010100000

Number of Alarm Inputs: 4

Number of Alarm Outputs: 0



HIKVISION® Access Control Video Intercom

System Configuration

- System Configuration
 - System Settings
 - User Management
 - Network
 - Storage Management
 - Access Configuration
 - Video/Audio
 - Image
 - Event

Basic Information **Time Settings**

Device Time: 2025-10-11 19:49:05

Time Zone: (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Paris

Time Synchronization mode: ☒ NTP ☐ Manual

* Server IP Address: time.windows.com

* NTP Port: 123

* Interval: 60 min

DST

Enable: ☒

Start Time: April First Sunday 02:00

End Time: October Last Sunday 02:00

DST Bias: ☐ 30minute(s) ☒ 60minute(s) ☐ 90minute(s) ☐ 120minute(s)

Save